

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE KIT DE TIGE / PIVOT

1. Fixez la **partie supérieure du support** au plafond à l'aide de la vis fournie.
2. Vissez la **bague filetée** dans la tige.
3. Insérez la **bague filetée** dans la partie **fixation supérieur**, puis serrez les 2 vis avec la clé Allen pour la fixer à la **fixation supérieur**.
4. Fixez **l'ancrage au sol** (aligné avec la fixation supérieure) dans le sol à l'aide de la vis fournie.
5. Placez manuellement la tige près de **l'ancrage au sol** et coupez-la avec une scie pour qu'elle atteigne la moitié de la hauteur de **l'ancrage au sol** (Marque A). Passez la tige à travers le **manchon de réglage**, le **ressort** et **l'anneau de verrouillage**.
6. Laissez un espace de 1/4 de pouce entre le bas de **l'anneau de verrouillage** inférieure et le dessus de **l'ancrage au sol**, puis fixez fermement **l'anneau de verrouillage** avec la vis fournie.
7. Fixez le **manchon de réglage** dans **l'ancrage au sol** sans le serrer excessivement.

